

## **БАЗОВЫЙ ВАРИАНТ СТРОИТЕЛЬСТВА ИНКОСТ-КАЗАНЬ**

### **Строительство свайно-ростверкового фундамента**

*Земляные работы, монтаж опалубки*

- ❖ Доска обрезная хвойных пород естественной влажности 50x150 мм
- ❖ Полотно полиэтиленовое
- ❖ Крепеж

*Заливка фундамента*

Бетон марки 300

*Такелажные работы (разгрузка и перенос материала до 10 м)*

### **Сборка стенового комплекта**

*Монтаж стен из бруса с установкой нагелей и прокладкой межвенцового утеплителя*

- ❖ Стеновой комплект из клееного бруса
- ❖ Межвенцовый утеплитель (джутовое полотно)
- ❖ Нагель березовый
- ❖ Брус хвойных пород естественной влажности
- ❖ Доска обрезная хвойных пород
- ❖ Скоба для степлера
- ❖ Скоба строительная

*Установка компенсаторов*

- ❖ Винтовая опора

*Установка и разборка неинвентарных лесов Такелажные работы (разгрузка и перенос материала до 10м)*

### **Устройство стропильной конструкции с временной кровлей рубероид**

*Изготовление и установка стропильных ферм и лобовой доски*

- ❖ Доска обрезная хвойных пород естественной влажности 50x150 мм

*Устройство шаговой обрешетки*

- ❖ Доска обрезная хвойных пород естественной влажности 25x100(150) мм

*Устройство покрытия кровли из рубероида*

- ❖ Временное покрытие из рубероида

*Установка и разборка неинвентарных лесов*

*Такелажные работы (разгрузка и перенос материала до 10 м)*

### **Устройство системы межэтажного перекрытия**

*Устройство межэтажного перекрытия 2-го этажа*

*Установка балок перекрытия*

- ❖ Брус хвойных пород 100x200 мм
- ❖ Доска хвойных пород 50x200 мм

*Такелажные работы (разгрузка и перенос материала до 10 м)*

[Назад на сайт](#)